ФИГУРНЫЙ ПЛЕЙСМАТ В ПЯЛЬЦАХ — ДИЗАЙН МАШИННОЙ ВЫШИВКИ



ИНСТРУКЦИЯ ШАГ ЗА ШАГОМ

Посетите royal-present.ru

ИНСТРУКЦИЯ

Эта инструкция подходит для всех наших ланчматов. Поэтому даем инструкцию от другой салфетки.
1. Приклейте клеем временной фиксации два слоя стабилизатора к ткани. Запяльте ткань со стабилизаторами в пяльцы.



ИНСТРУКЦИЯ ШАГ ЗА ШАГОМ

Посетите royal-present.ru

ИНСТРУКЦИЯ

Мы использовали отрывной стабилизатор Vlieseline Stickvlies or Stitch-N-Tear - можете использовать его в 2 слоя



ИНСТРУКЦИЯ ШАГ ЗА ШАГОМ

Посетите royal-present.ru

ИНСТРУКЦИЯ

2. Вышивайте рисунок дизайна, остановите машину. Выньте пяльцы из машины.



ИНСТРУКЦИЯ

3. Переверните пяльцы, брызните на изнаночную сторону клей временной фиксации.



4. Отрежьте кусок ткани, положите ее сверху изнанки, приклейте ее к стабилизатору. Это будет изнаночная сторона салфетки.



ИНСТРУКЦИЯ

5. Верните пяльцы в машину и продолжайте вышивать. Машина вышьет контур.
6. Снова выньте пяльцы из машины



ИНСТРУКЦИЯ

7. Обрежьте ткань близко к контуру с обеих сторон.
8. Верните пяльцы в машину, закончите вышивку. Оторвите лишний стабилизатор.



ИНСТРУКЦИЯ

Салфетка готова.



ИНСТРУКЦИЯ ШАГ ЗА ШАГОМ

Посетите royal-present.ru